

CashConcepts Europe GmbH

Kemptener Straße 99 – D-88131 Lindau / Germany

Tel.: +49 (0)8382 – 943 15 – 0 / Fax: +49 (0)8382 – 943 15 – 20

Email: info@cash-companies.com / Web: www.cce.tm



CashConcepts CCE 1200 NEO



CZ

Popis**Předný pohled**

- | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zobrazení vybrané měny
€ za euro nebo za místní měnu |
| 2 | Zobrazení zvoleného směru výstupu přijatých bankovek
▲ Zadní strana nebo ▼ Přední strana |
| 3 | Zobrazení počtu přijatých bankovek |
| 4 | Zobrazení součtu kumulované hodnoty v režimu ADD
(Celková hodnota)
Zobrazení hodnoty testované bankovky v režimu DEN
(Jedna hodnota) |
| 5 | CLR / ▲▼ – tlačítko
Krátké stisknutí = Vymazání displeje
Dlouhé stisknutí = Změna směru výstupu
akceptovaných bankovek |
| 6 | Rychlý indikátor pro detekci padělků
Zelená: bankovka je pravá Červená:
bankovka je falešná |
| 7 | ADD / CUR – tlačítko
Krátké stisknutí = Přepínání mezi režimem ADD
a DEN Dlouhé stisknutí = Přepnutí testovací měny |
| 8 | Vstupní hřídel pro bankovky
Všeobecný a volitelný vratný hřídel pro
podezřelé bankovky |

**Zadní pohled**

- | | |
|-----------|--------------------------------------------|
| 9 | Volitelný zpětný hřídel přijatých bankovek |
| 10 | Rozhraní pro aktualizaci CashConcepts |
| 11 | Připojení pro napájení 9V DC / 0,5 A |
| 12 | Zap / Vyp spínač |

Spodní pohled zařízení (nezobrazen)

- | |
|--------------------------------|
| Místo pro volitelný akumulátor |
| Nálepka se sériovým číslem |



Uvedení do provozu a start zařízení

Při instalaci a obsluze zařízení prosím dodržujte následující pokyny v pořadí abyste dosáhali optimální testovací výsledky.

- Připojte AC / DC adaptér do elektrické zásuvky
- Připojte adaptér k zařízení CCE 1200 NEO a zapněte jej spínačem na zadní straně zařízení.
- Po zapnutí zařízení provede test a je připraveno k použití po několika sekundách.
- Do zařízení vkládejte postupně bankovky jednu po druhé.
- Kontrola proběhne a přijaté účtenky byly vysunuty dopředu nebo dozadu v závislosti od nastavení a světel LED
- Podezřelé padělané bankovky jsou obecně vysouvána dopředu a budete upozorněni prostřednictvím upozornění že bankovka nebyla akceptována a indikátor bliká na červeně přičemž displej zobrazí chybové hlášení



Obrazovka při akceptovaných bankovkách



Obrazovka při podezřelých bankovkách

Nastavení funkcí

CCE 1200 NEO můžete přizpůsobit potřebám Vaší firmy následovně:

Směr výstupu bankovek

Podržte stisknuté tlačítko CLR / ▲ ▼ – na přibližně 3 sekundy abyste změnili směr výstupu přijatých bankovek. Bankovky lze vysunout buď dopředu nebo dozadu. Podezřelé bankovky jsou obecně vysouvána dopředu. Obrazovka zobrazí zvolený směr výstupu a je označen na obrazovce dvěma šipkami.

Jednotná a celková hodnota

Krátce stiskněte tlačítko ADD / CUR pro přepnutí mezi funkcí ADD (zobrazení všech) a DEN funkcí (zobrazení hodnoty poslední akceptované).

Na obrazovce se zobrazí zvolená volba ADD "VALUE" a celková částka. Když zvolíme režim DEN, zobrazí se správa "DEN" a obrazovka zobrazí hodnotu bankovky.

Zobrazení meny / výběr měny

Prosím zvolte nejprve menu, kterou chcete otestovat. Držte stisknuté tlačítko ADD / CUR po dobu 3 sekund k přepnutí mezi měnou EURO (€) a druhou místní měnou (LOC). Zvolená měna se zobrazí vlevo nahoře na obrazovce.

Prosím pamatujte že ne všechny měny mohou být detekovány ve všech čtyřech podélných směrech. Je to způsobeno pozicí zabezpečení rys na bankovkách, a nemůže být námi ovlivňován. Pokud bankovka není vkládána v určitém směru nebo pozici (např. Levá strana), bankovka je odmítnuta jako podezřelá.

Poznámka Švýcarský frank (CHF): Švýcarský frank musí být vkládán s obrázkem nahoře na levé straně ve slotu ke správné detekci.

Režim spánku a resetování displeje

Režim spánku

Pokud se do zařízení CCE 1200 NEO do 30 sekund nevloží žádná bankovka, zařízení se přepne do úsporného režimu a vypne obrazovku. Pokud je do zařízení vložena bankovka, zařízení se automaticky vrátí do testovacího režimu.

Vymazání displeje

Pokud v zařízení CCE 1200 NEO, po dobu 30 sekund není vložena žádná bankovka, zařízení v obou režimech (ADD a DEN) vymaže obrazovku. Chcete-li obrazovku vymazat ručně prosím krátce stiskněte tlačítko CLR / ▲ ▼.

Aktualizace

Zařízení CCE 1200 NEO je možné aktualizovat pomocí speciální aktualizace, pokud je zapotřebí nový software. Pokyny pro aktualizaci jsou připojeny k aktualizacímu klíči. Klíč není součástí jednotky a musí být objednan samostatně.

Informace o aktualizacích a měnovém softwaru najdete na naší webové stránce www.cce.tm

Upozorňujeme, že pro aktualizaci je třeba použít napájecí zdroj. Zařízení není možné aktualizovat v režimu baterie.

Instalace volitelné nabíjecí baterie

Instalace volitelné nabíjecí baterie

Pokud ste si vybrali volitelnou baterii pro práci se zařízením CCE 1200 NEO, které je také mobilní, postupujte podle následujících pokynů pro instalaci baterie.

- 1 Otevřete kryt baterie ve spodní části zařízení
- 2 Připojte kabel baterie ke konektoru. Kvůli tvaru konektoru je uveden směr montáže.
- 3 Vložte baterii do určené formy a ujistěte se že kabely nejsou zachyceny.
- 4 Zavřete přihrádku na baterii a připojte napájecí adaptér do jednotky na nabíjení baterie. Při prvním nabití, zařízení může pracovat až 12 hodin.
- 5 **Prosím dodržujte zákonné předpisy o likvidaci baterií. Více informací naleznete na naší webové stránce www.cce.tm**

Čištění a údržba

Čištění snímačů

Prostřednictvím bankovek a usazování prachu se na snímačích zařízení vyskytují usazeniny. To může vést ke zvýšenému nedetekování pravých bankovek.

Proto pravidelně čistěte senzory zařízení CCE 1200 NEO. Otočte zařízení při čištění jednotky a odpojte zařízení od zdroje.

- 1 Uchopte vstupní hřídel jednotky a zvedněte ho.
- 2 Měkkým kartáčem a čistícím hadříkem můžete vyčistit snímače (viz. šipky na obrázku) a odstraňte nečistoty z pásů a rolí.
- 3 Pomocí speciálních utěrek m udržovat senzory.



Dodávané a volitelné příslušenství**Dodávané příslušenství**

				
CCE 1200 NEO	EU napájení	Manuál		

Volitelné příslušenství

				
Dobíjecí baterie	Aktualizace	12 V adaptér do aut	UK zdroj napájení	Čištění karet pro Elektrická zařízení

Kontakt

Pokud se vyskytnou problémy se zařízením CCE 1200 NEO a nedokážete je vyřešit pomocí tohoto manuálu, prosím kontaktujte svého prodejce a zeptejte se našeho servisního týmu.

info@cash-companies.com

Pro zaručení reklamace si ponechte své doklady z nákupu. Neodstraňujte kryt, nepoškozujte ani neupravujte žádným způsobem nálepkou se sériovým číslem na spodní straně zařízení jinak ztratíte záruku. Pokud otevřete zařízení způsobem, který není uveden v instrukcích záruka také automaticky končí.